

Режимы работы

Тип джойстика (6 кнопок / 5 кнопок). Для переключения нажать кнопки 2, 3 и 4, переключение происходит по кругу.

Набор команд 1. Для переключения нажать кнопки **1 и 3**

Набор команд 2. Для переключения нажать кнопки **2 и 3**

Набор команд 3. Для переключения нажать кнопки **2 и 4**

- начальное состояние адаптера – джойстик 6 кнопок, набор команд 1

Переключение режимов работы

1. Нажать на джойстике нужное сочетание кнопок и удерживать их нажатыми не менее 10 секунд.
2. После чего отпустить кнопки, адаптер должен перестать реагировать на нажатия, что свидетельствует об успешном переключении режима.
3. Выключить и снова включить питание (зажигание), для перезагрузки адаптера.

Наборы команд

Функция	Набор команд 1		Набор команд 2		Набор команд 3	
	6 кнопок	5 кнопок	6 кнопок	5 кнопок	6 кнопок	5 кнопок
Source/On/Off (выбор источника)	Кнопка 1	Кнопка 1	Кнопка 1	Кнопка 1	Кнопка 1	Кнопка 1
ATT/Mute приглушение звука	Кнопка 3 + кнопка 4 одновременно	Кнопка 3 + кнопка 4 одновременно	Кнопка 6	Кнопка 3 + кнопка 4 одновременно	Кнопка 6	Кнопка 3 + кнопка 4 одновременно
Display (экран)	Последовательно, кнопка 5 + кнопка 1	---	Последовательно, кнопка 5 + кнопка 2	Последовательно, кнопка 5 + кнопка 2	---	---
Seek+/Next track (настройка + / след. дорожка)	Энкодер вниз	Энкодер вниз	Энкодер вниз	Энкодер вниз	Кнопка 2	Кнопка 2
Seek-/ prev. Track (настройка - / предыдущ. дорожка)	Энкодер вверх	Энкодер вверх	Энкодер вверх	Энкодер вверх	Кнопка 5	Кнопка 5
Volume+ (громкость +)	Кнопка 3	Кнопка 3	Кнопка 3	Кнопка 3	Кнопка 3	Кнопка 3
Volume- (громкость -)	Кнопка 4	Кнопка 4	Кнопка 4	Кнопка 4	Кнопка 4	Кнопка 4
Band/Escape (диапазон)	Кнопка 2	Последовательно, кнопка 5 + кнопка 1	Кнопка 2	Кнопка 2	---	---
Phone menu (меню телефона)	Последовательно кнопка 5 + кнопка 2	---	---	---	---	---
Phone On («снять трубку»)	Кнопка 6	Кнопка 2	---	---	---	---
Phone Off («положить трубку»)	Последовательно кнопка 5 + кнопка 6	Последовательно кнопка 5 + кнопка 2	---	---	---	---
Preset+ / Next folder (предустановка + / след. Папка)	Последовательно кнопка 5 + энкодер вниз	Последовательно кнопка 5 + энкодер вниз	Последовательно кнопка 5 + энкодер вниз	Последовательно кнопка 5 + энкодер вниз	Энкодер вниз	Энкодер вниз
Preset- / Prev. Folder (предустановка + / след. Папка)	Последовательно кнопка 5 + энкодер вверх	Последовательно кнопка 5 + энкодер вверх	Последовательно кнопка 5 + энкодер вверх	Последовательно кнопка 5 + энкодер вверх	Энкодер вверх	Энкодер вверх

Нумерация кнопок джойстика



Рис.1